

Parquetolino



Perfektes Reinigungs- und Pflegegerät für alle Parkettböden. Dank einer grossen Auswahl an Zubehör für diverse Arbeiten geeignet: Feuchtreinigung, Trockenreinigung, Polieren, Ölen, Feinschleifen. Geeignet zur Reinigung von allen Hartbelägen. Dank Exzenter-Motor ist dieses Gerät kinderleicht zu führen.

Appareil parfait de nettoyage et d'entretien pour tous les parquets. Grâce au grand choix d'équipement, il est idéal pour beaucoup de divers travaux.

Nettoyage à humide, nettoyage à sec, lustrage, huilage et ponçage fin. Pour le nettoyage de tous les revêtements durs. Facile à conduire grâce au moteur excentrique.



Zubehör / Equipement:

- Superpad weiss zum Polieren / Super-pad blanc pour polir
- Superpad beige zur Trockenreinigung / Super-pad beige pour nettoyer à sec
- Superpad rot zur Grundreinigung / Super-pad rouge pour décaper
- Wollpad zum Ölen / Pad de laine pour huiler
- Schleifnetz 120er Korn / Filet d'émeri à 120 grains
- Schleifnetz 150er Korn / Filet d'émeri à 150 grains
- Schrubbürste zur Reinigung von Steinplatten / Brosse à frotter les plaques de pierre.

DÖBELI HOLZ

Holz für Haus und Garten

Sigismühle 4, 5703 Seon
Tel. 062 769 70 30, www.doebeli.ch

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

Sie haben sich für den Parquetolino, einem Schweizer Qualitätsprodukt, entschieden, herzlichen Glückwunsch. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Gerät haben, bitten wir Sie sich vor Inbetriebnahme und Wartung dieses Gerätes mit den Hinweisen und Empfehlungen vertraut zu machen. Für Personen- und Sachschäden, die durch unsachgemässe Handhabung der Maschine entstehen übernimmt der Hersteller keine Haftung.

1. Sicherheitsbestimmungen

- a) dieses Gerät ist ausschliesslich zum Gebrauch im Innenbereich von Gebäuden bestimmt. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht, das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.
- b) Nie elektronische Kabel überfahren, Stromschlaggefahr!
- c) Bodenbeläge sind vor dem Einsatz dieses Gerätes auf die Eignung dieses Reinigungsverfahrens zu prüfen.
- d) Für Schäden am Gerät und den zu behandelndem Bodenbelag, die durch den Einsatz falscher Pads, Bürsten oder Reinigungsmittel herrühren, haftet der Hersteller nicht.
- e) **Kein Öl oder Bodenpolish unverdünnt in die Laugenflasche füllen, da sonst die Düsen verkleben.**

2. Inbetriebnahme

- a) Legen Sie das gewünschte Pad auf den Boden
- b) Legen Sie den Treibteller zentriert auf den Pad
- c) Stellen Sie die Maschine nun auf den Treibteller
- d) Vergewissern Sie sich dass der Geräteschalter auf "off" steht, bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschliessen.
- e) Betätigen Sie den Geräteschalter mit dem Fuss auf "on".
- f) Fahren Sie in langsam mit einer Links-Rechts-Bewegung über den zu behandelnden Bodenbelag.
- g) Bei Bedarf den Betätigungsknopf für das Reinigungsmittel kurze Zeit drücken
- h) **Nach Gebrauch immer Pad und Treibteller von der Maschine entfernen. Durch das einseitige Maschinengewicht wird sonst der Pad zusammengedrückt und ein ruhiges arbeiten ist nicht mehr möglich.**

3. Zubehör

- a) Superpad weiss zum Polieren von Parkettböden
- b) Superpad beige zur Trockenreinigung von Parkettböden
- c) Superpad rot zur Grundreinigung von Parkettböden
- d) Superpad grün zur Grundreinigung von PVC-Belägen und Linol
- e) Wollpad zum Ölen von Parkettböden
- f) Schleifnetz 120er Korn zum Feinschliff von Parkettböden
- g) Schleifnetz 150er Korn zum Feinschliff von Parkettböden
- h) Schrubbürste zur Reinigung von Natur- und Kunststeinböden

4. Wartung

- a) Nach Gebrauch die Laugenflasche entleeren
- b) Gerät an trockenem Ort aufbewahren